

Preparación de Producto

MPV110BL & MPV120BL Tanques de Mezclado

Fácil, rápido y conveniente

Los tanques de mezclado OMVE MPV110BL y MPV120BL son recipientes atmosféricos de doble camisa, diseñados específicamente para mezclar y preparar productos de manera eficiente. Con un tanque de producto de 10 o 20 litros, el sistema es compacto y puede colocarse sobre una mesa o en un carrito opcional para facilitar su transporte. La unidad cuenta con un sistema de calentamiento integrado para calentar el producto y puede conectarse a una fuente externa para su enfriamiento.



El sistema puede suministrarse con diferentes mezcladores según sus necesidades, como el mezclador de hélice estándar o un mezclador de alta velocidad de corte. Mezcladores adicionales están disponibles bajo solicitud.

Características y Beneficios

- Compacto y flexible
- Diseño industrial en acero inoxidable
- Flexibilidad en los tipos de mezclador
- Calentamiento integrado
- Conexión para enfriamiento externo

Aplicaciones

- Bebidas lácteas y de origen vegetal
- Alimentos para bebés
- Postres y pudines
- Sopas y salsas

Principio de Funcionamiento

El tanque se calienta mediante un calentador eléctrico integrado, que circula el agua a través de la doble camisa mediante una bomba de circulación. El control de temperatura puede realizarse mediante un interruptor LED manual o una pantalla táctil a color, donde se ajusta la temperatura deseada. Para el enfriamiento, se requiere una fuente externa de refrigeración. El mezclador se controla de manera local.



Accesorios Opcionales

- Diferentes mezcladores (de alta velocidad)
- Carrito de acero inoxidable

Especificaciones

Código de Producto	MPV110BL	MPV120BL
Tamaño(s) del tanque de mezclado	10L, otros tamaños disponibles bajo solicitud	20L, otros tamaños disponibles bajo solicitud
Temperatura - producto	Up to 90°C [194°F]	Up to 90°C [194°F]
Pesos y Dimensiones		
Peso	100kg [220lbs]	100kg [220lbs]
L x A x P	900 x 650 x 970mm [35,5 x 25,6 x 38,2"]	900 x 650 x 970mm [35,5 x 25,6 x 38,2"]
Utilidades necesarias		
Suministro eléctrico	370-400Vac/ 3ph+N+E/ 50Hz/ 16A or 200-240Vac/ 3ph+E/ 60Hz/ 16A	
Suministro de agua	2,5bar(g) [36psi] 10L/min	
Drains	Requerido	



Tanque de Mezclado MPV120BL y HT220

OMVE Netherlands B.V.
Gessel 61
3454 MZ, De Meern
The Netherlands
Tel +31 30 241 00 70
sales@omve.com
omve.com

OMVE Americas Inc.
251 Main Street East, Suite L01
Milton, ON L9T 1P1
Canada
Tel +1 416 986 8442
sales@omve.com
omve.com

Lab & Pilot Equipment

